

EW 7220 PT100



Kurzanleitung 11/2010

Einstellung Sollwert / Setpoint (Ausschalttemperatur):

„set“-Taste kurz drücken und wieder loslassen. Im Display erscheint „SEt1“ und der aktuelle Sollwert 1 (grün). Jetzt nochmals kurz die „set“-Taste drücken und es erscheint „SEt2“ mit dem Sollwert 2 (grün).

Zum Ändern des Sollwerts innerhalb von 15 Sekunden die Tasten „UP“ oder „DOWN“ betätigen.

Programmierung:

„set“-Taste für ca. 3 Sekunden drücken.

Im Display erscheint „USER“.

Jetzt die „set“-Taste kurz drücken und der Code des ersten Kapitels/Registers erscheint („rE1“).

(Alle Parameter sind in 7 Kapitel / Register eingeteilt)

Zum Durchgehen der übrigen Registerkarten die Tasten „UP“ benutzen.

- rE1	Regler 1 / Relaisausgang 1	Seite 2
- rE2	Regler 2 / Relaisausgang 2	Seite 2
- ALAr	Alarm	Seite 3
- Add	Kommunikation	Seite 3
- diSP	Display / Anzeige	Seite 3
- CnF	Konfiguration	Seite 4
- FPr	Copy Card	Seite 4

Während der Anzeige dieses Codes (z.B. „rE1“) die „set“-Taste nochmals kurz drücken und es erscheint der erste Parameter-Code aus diesem Kapitel/Register und der eingestellte Wert (grün).

Zum Durchgehen der übrigen Parameter die Taste „set“ benutzen.

Zum Ändern des Parameters die Tasten „UP“ und „DOWN“ benutzen.

Wenn die Tastatur für mehr als 15 Sekunden nicht betätigt wird (Time-out) oder wenn die Taste „fnc“ einmal gedrückt wird, so wird der zuletzt auf dem Display angezeigte Wert bestätigt und man kehrt zur vorausgehenden Anzeige zurück.

Anmerkung: Das Instrument immer aus- und wieder einschalten, wenn die Konfigurierung der Parameter geändert worden ist.

Beschreibung der Parameter

REGLER (Registerkarte mit Bezeichnung „rE1“)

(db1: Eingriffsbereich)

dF1: Schaltdifferenz

Eingriffdifferential des Relais 1. Das Relais schaltet beim Erreichen des angezeigten Sollwerts aus und schaltet wieder ein bei einer Temperatur, die dem Sollwert plus/minus dem Wert des Differentials entspricht.

Mit negativem Vorzeichen Heizbetrieb, mit positivem Vorzeichen Kühlbetrieb

Anmerkung: Kann nicht den Wert 0 annehmen.

Zulässiger Bereich: -30,0 bis 30,0 K (°C)

< Werkseinstellung: „-1,0“ > (=Heizen)

HS1: Obere Begrenzung des Sollwertbereiches

Max. Wert, der dem Sollwert zugeordnet werden kann.

Zulässiger Bereich: „LS1“ bis 2'910°C

< Werkseinstellung: „800,0“ >

LS1: Untere Begrenzung des Sollwertbereiches

Min. Wert, der dem Sollwert zugeordnet werden kann.

Zulässiger Bereich: -328 bis „HS1“ °C

< Werkseinstellung: „-200“ >

HA1: Obere Alarmgrenze

Alarm max. Temperatur. Wert der Temperatur (bezogen als Absolutwert), bei deren Überschreitung der Alarm angezeigt wird.

Zulässiger Bereich: „LA1“ bis 2910°C

< Werkseinstellung: „2910“ >

LA1: Untere Alarmgrenze

Alarm min. Temperatur. Wert der Temperatur (bezogen als Absolutwert), bei deren Unterschreitung der Alarm angezeigt wird.

Zulässiger Bereich: -328,0 bis „HA1“ °C

< Werkseinstellung: „-328“ >

REGLER (Registerkarte mit Bezeichnung „rE2“)

(db2: Eingriffsbereich)

dF2: Schaltdifferenz

Eingriffdifferential des Relais 2. Das Relais schaltet beim Erreichen des angezeigten Sollwerts aus und schaltet wieder ein bei einer Temperatur, die dem Sollwert plus/minus dem Wert des Differentials entspricht.

Mit negativem Vorzeichen Heizbetrieb, mit positivem Vorzeichen Kühlbetrieb

Anmerkung: Kann nicht den Wert 0 annehmen.

Zulässiger Bereich: -30,0 bis 30,0 K (°C)

< Werkseinstellung: „-1,0“ > (=Heizen)

HS2: Obere Begrenzung des Sollwertbereiches

Max. Wert, der dem Sollwert zugeordnet werden kann.

Zulässiger Bereich: „LS2“ bis 2'910°C

< Werkseinstellung: „800,0“ >

LS2: Untere Begrenzung des Sollwertbereiches

Min. Wert, der dem Sollwert zugeordnet werden kann.

Zulässiger Bereich: -328 bis „HS2“ °C

< Werkseinstellung: „-200“ >

HA2: Obere Alarmgrenze

Alarm max. Temperatur. Wert der Temperatur (bezogen als Absolutwert), bei deren Überschreitung der Alarm angezeigt wird.

Zulässiger Bereich: „LA2“ bis 2910°C

< Werkseinstellung: „2910“ >

LA2: Untere Alarmgrenze

Alarm min. Temperatur. Wert der Temperatur (bezogen als Absolutwert), bei deren Unterschreitung der Alarm angezeigt wird.

Zulässiger Bereich: -328,0 bis „HA2“ °C

< Werkseinstellung: „-328“ >

ALARM (Registerkarte mit Bezeichnung „ALAr“)

PAO: Alarmunterdrückung nach dem Anfahren

Zeit für die Unterdrückung der Alarme beim Einschalten des Instruments, nach Stromausfall.

Zulässiger Bereich: 0 bis 10 Stunden

< Werkseinstellung: „0“ >

SAO: Timeout Sollwert

Timeout Alarmmeldung „Sollwert nicht erreicht“

Zulässiger Bereich: 0 bis 24 Stunden

< Werkseinstellung: „0“ >

tAO: Alarmverzögerung

Verzögerungszeit für die Anzeige des Temperaturalarms.

Zulässiger Bereich: 0 bis 255 Minuten

< Werkseinstellung: „0“ >

KOMMUNIKATION (Registerkarte mit Bezeichnung „Add“)

(nur für TELEVIS-Installationen nötig)

ANZEIGE (Registerkarte mit Bezeichnung „diSP“)

LOC: Tastatur-Sperrung

Es besteht immer die Möglichkeit, die Programmierung der Parameter aufzurufen und dieselben zu ändern, einschliesslich des Status dieses Parameters, um das Entsperren der Tastatur zu ermöglichen.

y = ja (yes)

n = nein (no)

< Werkseinstellung: „n“ >

PA1: Passwort 1 (PA1=PAssword 1)

Gestattet, falls befähigt (von 0 verschiedener Wert) den Zugang zu den Parametern.

Zulässiger Bereich: 0 bis 999

< Werkseinstellung: „0“ >

ndt: Dezimal-Punkt

Wähle ob die Auflösung mit oder ohne Kommastelle benötigt wird.

n = ohne Kommastelle

y = mit Kommastelle

< Werkseinstellung: „y“ >

CA1: Kalibration

Positiver oder negativer Temperaturwert, der zu dem von der Temperatursonde gelesene Wert addiert wird.

Zulässiger Bereich: -30,0 bis 30,0 °C

< Werkseinstellung: „0“ >

dro: Masseinheit der Anzeige (dro=display read-out)

Wahl °C oder °F für die Anzeige der von der Sonde gelesenen Temperatur.

0 = °C

1 = °F

< Werkseinstellung: „0“ >

KONFIGURATION (Registerkarte mit Bezeichnung „CnF“)

H10: Verzögerungszeit Aktivierung Ausgang

Verzögerungszeit für die Aktivierung des Ausgangs bei Einschaltung.

Mindestverzögerungszeit für Einschaltung des Abnehmers bei einem Neustart nach einem Stromausfall.

Zulässiger Bereich: 0 bis 255 Minuten

< Werkseinstellung: „0“ >

rEL: Version des Instruments

Parameter, der nur abgelesen werden kann.

tAb: Reserviert

Parameter, der nur abgelesen werden kann.

COPY CARD (Registerkarte mit Bezeichnung „FPr“)

UL: Übertragung (UL=Up Load)

Übertragung der Programmierungsparameter von Instrument zu Copy Card.

dL: Herunterladen (dL=down Load)

Übertragung der Programmierungsparameter von Copy Card zu Instrument.

Fr: Format

Löschen aller im Schlüssel gespeicherte Daten.

ACHTUNG !

Werden einer oder mehrere Parameter geändert, so muss der Regler nach dem Ändern heruntergefahren und erneut eingeschaltet werden, damit anschliessend der einwandfreie Betrieb gewährleistet ist.