


# SSA 873 - Wasser-Alarm

## Alarm-Elektronik zu Kondensat-Abfuhrsysteme Secura-Split ®



### Installations- und Betriebsanleitung D

#### PRODUKT-BESCHREIBUNG

Die Alarm-Elektronik **SSA 873** wurde speziell für die Kondensat-Abfuhrsysteme **Secura-Split®** entwickelt. Bei einem Defekt der Pumpe oder der Elektronik des Kondensat-Abfuhrsystems, resp. sobald sich eine Wanne oder Auffangrinne ganz mit Wasser füllt, schaltet die Alarm-Elektronik ein potentialfreies Relais.

#### Die Alarm-Elektronik SSA 873 besteht aus:

- 1 Elektronik-Gehäuse
- 1 Wassersensor mit 3 Meter Anschlusskabel
- Div. Montagematerial

#### ELEKTRISCHE DATEN

- Spannungsversorgung: 230 Vac, 50 Hz  
- Ausgangsrelais: Umschalter, 8 (3) A, 250Vac / 30Vdc

#### BESTELL-DATEN

**SSA 873:** Nr. 11.9800


#### ABMESSUNGEN

Elektronik-Gehäuse: 40 x 40 x 40 mm  
Sensor: 40 x 70 mm

## INSTALLATION

### Achtung:

- Dieses System wurde entwickelt und ist zugelassen für den Einbau in einen geschlossenen Apparat (Klimagerät). Es darf nicht offen installiert werden.
- Der Zugang zum System muss durch entsprechende Abdeckungen gesichert werden (Klimagerätabdeckung).
- Dieses System darf nur von Fachpersonal installiert werden.



### Elektrischer Anschluss:


#### SICHERHEITSHINWEIS:

**Die Stromzufuhr vor Beginn der Installation stets unterbrechen !**


Führen Sie das Anschlusskabel des Sensors bis zur Elektronik und schliessen Sie den Sensor an den Klemmen A/B an.

Verdrahtung des Relais gemäss Ihren Bedürfnissen (Klemmen COM/NC/NO).


Spannungsanschluss an Klemmen L/N (230V/50Hz).




### Relaisposition ohne Netzspannung



### Relaisposition bei Netzspannung 230Vac



### Relaisposition im Alarmzustand



## EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses System erfüllt die Bestimmungen folgender Richtlinien:

### **2014/35/EU mit Änderungen**

„Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen“.

### **2014/30/EU mit Änderungen**

„Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über elektromagnetische Verträglichkeit“.

## GARANTIE

Für die Güte der Konstruktion und Ausführung dieses Systems übernimmt **DELCO CONTROLS AG** für die Dauer von zwei Jahren vom Tage der Ablieferung an die Gewährleistung in der Weise, dass wir alle Waren, die sich nachweisbar infolge Materialfehlern oder mangelhafter Konstruktion als unbrauchbar oder schadhaft erweisen, nach unserer Wahl entweder kostenlos in unserer Werkstätte reparieren bzw. soweit nötig durch neue ersetzen oder einen angemessenen Preisnachlass bis maximal zur Höhe des bezahlten Kaufpreises gewähren.

Weitergehende Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.

Mängelrügen sind unverzüglich schriftlich zu erheben.

Die Kosten für den Hin- und Rücktransport der beanstandeten bzw. instand gestellten oder ersetzten Waren gehen zu Lasten des Käufers.

## SACHGEMÄSSER GEBRAUCH

Vor der Verwendung dieses Systems sollte sich der Benutzer davon überzeugen, dass sich das Produkt zum Einsatz in der beabsichtigten Anwendung (Kondensatwasser) sowie für die Art, in der es verwendet werden soll (Klimageräte), eignet.

Die Alarm-Elektronik **SSA 873** ist zum Einsatz in der Klimatechnik und für Kondensatwasser entwickelt worden. Zwecks Funktionssicherheit muss dieses System gemäss den Vorschriften in dieser Installationsanleitung installiert und betrieben werden.

Vom sachgemässen Gebrauch abweichende Anwendungen sind verboten.

Für Schäden an unseren Systemen aufgrund Umrüstung bzw. Änderung des Produktes, falscher Anwendung, falscher Installation, fehlender Wartung, fehlender oder verstopfter Filter wird keine Gewährleistung übernommen und **DELCO CONTROLS AG** ist jedweder Haftung entbunden.

## DIVERSES

- Vorliegende Installationsanleitung ist alleiniger Besitz des Unternehmens **DELCO CONTROLS AG**. Nachdrucke oder Kopien ohne schriftliche Genehmigung sind nicht gestattet.
- Diese Installationsanleitung ist mit grösster Sorgfalt und Aufmerksamkeit verfasst worden; **DELCO CONTROLS AG** übernimmt keinerlei Haftung für die Benutzung derselben.
- **DELCO CONTROLS AG** behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Funktionen, Erscheinungsbild und technische Angaben jederzeit und ohne vorherige Mitteilung zu ändern.
- Gerichtsstand und Erfüllungsort für Rechtsangelegenheiten ist unser Domizil.

